



1

Prüfen Sie die Platzverhältnisse am Bremsattel.

Achtung: Für mögliche Positionswechsel der Räder achten Sie darauf, dass XACTBalance in seiner Position sowohl an Vorder- als auch Hinterachse den Bremsattel nicht berührt (s. 2).



2

Wuchten Sie mit einer kalibrierten Wuchtmaschine. (Programm für Klebegewichte)

Mit XACTBalance können fast alle Räder im statischen Modus (ein Gewicht) optimal gewuchtet werden. Ist mittige Anbringung nicht möglich (s.1), kann das Gewicht seitlich verschoben werden. Dynamischer Modus ist selbstverständlich ebenfalls möglich.



3

Reinigen Sie die Klebeposition auf der Felge mit XACTCleaner und einem sauberen Papiertuch.

Auf vielen Felgen, auch neuen, befinden sich Rückstände, die die Klebekraft aller Klebegewichte beeinträchtigen. XACTCleaner ist speziell für seinen Einsatz entwickelt und hinterläßt keine Rückstände.



4

Setzen Sie das Gewicht mit Hilfe des Tools an die gewünschte Position.

VORSICHT: Achten Sie darauf, den Klebestreifen nicht zu verschmutzen. Drücken Sie das Gewicht nur leicht an, denn dann kann es wenn nötig problemlos repositioniert werden.



5

Überprüfen Sie die Wuchtung.

Gehen Sie, falls die Maschine nicht direkt OK zeigt, vor wie mit herkömmlichen Klebegewichten. Verschieben Sie das Gewicht oder ergänzen wenn nötig.



6

Drücken Sie das Gewicht endgültig fest.

Damit sorgen Sie für zuverlässige Haftung.



Tipps:

- * Ist die Wuchtmaschine korrekt kalibriert?
- * Ist der Reifen korrekt auf der Felge montiert?
- * Läuft das Rad gut rund (Höhen-/Seitenschlag)?
- * Bei Radgrößen, die nicht standardmäßig im Kfz-Schein eingetragen sind, empfehlen wir dynamischen Wuchtmodus mit XACTBalance.

